

XB7 Pushbuttons & Pilot lamps

XB7 ปุ่มกด และ ไฟลือทแลมปี รุ่น Ø 22/25 มม.

- ผลิตภัณฑ์แบบขึ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกลงง่าย IP65
- ใช้ได้กับทั้งสองขนาด 22 มม. และ 25 มม.
- ตรงตามมาตรฐาน IEC947-5-1, UL และ CSA
- ราคาประหยัด



สวิตช์ปุ่มกด
Pushbuttons

คอนแทคบล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
1 NO	ดำ	XB7NA21	190
	เขียว	XB7NA31	190
1 NC	แดง	XB7NA42	190

หมายเหตุ : XB7 - NA.. ใช้แทนรุ่น XB7 - EA..P

PROTECTED®
LED



ไฟลือทแลมปี Pilot lamps

คอนแทคบล็อก	สี	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
แบบต่อตรงใช้ไฟ 24 V	เขียว	XB7EV03BP	205
	แดง	XB7EV04BP	205
	เหลือง	XB7EV05BP	205
	น้ำเงิน	XB7EV06BP	205
	ขาว	XB7EV07BP	205
แบบต่อตรงใช้ไฟ 220 / 240 V	เขียว	XB7EV03MP	205
	แดง	XB7EV04MP	205
	เหลือง	XB7EV05MP	205
	น้ำเงิน	XB7EV06MP	205
	ขาว	XB7EV07MP	205

XB7 Selector switches



สวิตช์เลือกเตอร์
Selector switches

รายละเอียด	คอนแทค	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
2 ตำแหน่ง บิดค้าง ✓	1 NO	XB7ND21	270
3 ตำแหน่ง บิดค้าง ✓	2 NO	XB7ND33	270

หมายเหตุ : XB7 - ND.. ใช้แทนรุ่น XB7 - ED..P

XB7 Key switches & Emergency stop

XB7 สวิตช์กุญแจ และสวิตช์ปุ่มกดหัวเห็ด รุ่นประหยัด!!! Ø 22/25 มม.

- ผลิตภัณฑ์แบบขึ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกลงง่าย IP65
- ใช้ได้กับทั้งช่องขนาด Ø22 มม. และ Ø25 มม.
- ตรงตามมาตรฐาน IEC947-5-1, UL และ CSA
- ราคาประหยัด



สวิตช์กุญแจ Key switches

รายละเอียด	คอนแทค	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
2 ตำแหน่ง บิดค้าง เอากุญแจออกได้ที่ตำแหน่งซ้าย	1 NO	XB7NG21	810
3 ตำแหน่ง บิดค้าง เอากุญแจออกได้ที่ตำแหน่งกลาง	2 NO	XB7NG33	810

หมายเหตุ : XB7 - NG.. ใช้แทนรุ่น XB7 - ED..P



สวิตช์ปุ่มกดหัวเห็ด
“Emergency Stop Trigger
Action” หัว Ø 40 มม.

รายละเอียด	ลักษณะปุ่มกด	คอนแทค	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
แบบหมุน ตั้งกลับ		Turn to release 1 NC	XB7NS8442	540

หมายเหตุ : XB7 - NS8442 เป็นปุ่มกดหยุดการทำงานฉุกเฉิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947 - 5 - 5 และ ISO 13850

XB7 Illuminated pushbuttons



สวิตช์ปุ่มกดแบบมีแสง
Illuminated pushbuttons

รายละเอียด	สี	คอนแทค	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
แบบต่อตรง 220 V AC	เขียว	1 NO	XB7NW33M1	460
	แดง	1 NO	XB7NW34M1	460
	แดง	1 NC	XB7NW34M2	460
แบบต่อตรง 24 V DC	เขียว	1 NO	XB7NW33B1	460
	แดง	1 NO	XB7NW34B1	460
	แดง	1 NC	XB7NW34B2	460

หมายเหตุ : XB7 - NW.. ใช้แทนรุ่น XB7 - EW



กล่องเปล่าสำหรับประกอบกับปุ่มกด
และแลมป์รุ่น XB7 (ยกเว้นแลมป์แบบ
รุ่นหม้อแปลง XB7 - EV8)

รายละเอียด	จำนวนช่อง	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
กล่องเปล่าสำหรับประกอบกับปุ่มกด และแลมป์ รุ่น XB7 (ยกเว้นแลมป์แบบ หม้อแปลง รุ่น XB7 - EV8)	1 ช่อง	XALE 1	475
	2 ช่อง	XALE 2	585
	3 ช่อง	XALE 3	950

หมายเหตุ : อาจมีสินค้าบางรายการเปลี่ยนรหัสสินค้าสามารถตรวจสอบที่ Conversion table ด้านหลัง
สอบถามราคา แผนกลูกค้าสัมพันธ์